

注意

- ・メインヒューズは締付けネジを完全に締付けてください。
- ・ヒューズが容易に動くと発熱し思わぬ事故を招くことがあります。

注意

- ・指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱、焼損の原因になるので絶対に使用しないでください。
- ・交換してもすぐにヒューズが切れる場合はヒューズの劣化以外の原因が考えられます。原因を調べて、直してから新品と交換しましょう。
- ・電装品類（ライト、計器など）を取付ける時は車種毎に決められている「ホンダアクセサリ」をご使用ください。それ以外のものを使用するとヒューズが切れたり、バッテリーあがりをおこすことがあります。
- ・洗車時ヒューズホルダのまわりから水を強く吹きつけることは避けてください。