



**発信／着信履歴 [通話履歴] からかける**  
発信／着信履歴からは走行中も発信できます。  
最新の発信／着信履歴を 30 件まで表示します。



- 1 [通話履歴] を選択する。
- 2 電話をかけた番号を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。



- 3 通話を終了するには、**[通話終了]** ボイスコントロールスイッチを前へ押す。  
▶ 画面上の[通話終了]を選択しても、通話を終了できません。
- 4 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。**[戻る]**  
タッチパネルを使用しても上記の操作ができません。