



## 電話帳からかける

走行中、電話帳からの発信はできません。

- 1 車を停止する。
- 2 [電話帳] を選択する。
- 3 電話帳はアルファベット順に保存されています。
- 電話をかけた相手を選択し、[ENT] スイッチを押す。
- 4 電話番号が複数登録されている場合、かけたい電話番号を選択し、[ENT] スイッチを押す。



- 5 通話を終了するには、 ボイスコントロールスイッチを前へ押す。
  - ▶ 画面上の[通話終了]を選択しても、通話を終了できません。
- 6 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。 **P.37**  
 タッチパネルを使用しても上記の操作ができません。