
左サイドカバー



取り外し

1. シートを取り外す。 ➔P. 58
2. クリップを取り外す。 ➔P. 56
3. ボルトを取り外す。
4. 左サイドカバーを手前に引き、フックをグロメットから外す。
5. 左サイドカバーを取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。