



時計の合わせかた


- 1 メインスイッチを ON にする。
- 2 時の表示が点滅するまで A ボタンと B ボタンを同時に押し続ける。



- 3 B ボタンを押し、時を修正する。
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 4 A ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



- 5 B ボタンを押し、分を修正する。
▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



- 6 A ボタンを押し、分を決定する。決定と同時に時が点滅する。
- 7 A ボタンと B ボタンを同時に押し続け、設定を終了する。
▶ メインスイッチを OFF にすることも設定を確定できます。
▶ 約 30 秒間ボタン操作がない場合でも設定を確定できます。