

3. Abkürzungen

Folgende Abkürzungen werden in diesem Teile-Katalog verwendet :

KOMPL.	Bauteil, Bauteilsatz	KPH	Kilometer pro Stunde
R	Rechts	MPH	Meilen pro Stunde
L	Links	L (100L)	Glied (100 Glieder)
STD.	Standard	A.C.	Wechselstrom
MM	Millimeter	D.C.	Gleichstrom
G	Gramm	EIN.	Einlaß
T (22T)	Zahn (22 Zähne)	AUS.	Auslaß
A	Ampere	V.	Vorne
V	Volt	H.	Hinten
W	Watt	HEX.	Sechskant

4. Abmessungen

Alle Abmessungen sind in Millimeter (mm) angegeben, mit Ausnahme der Maße für Stahlkugeln, Reifen und Reifenschläuche.

Teile	Beispiel	Bedeutung
Schraube	6×12	6mm Durchmesser, 12mm Länge
Stift	8×14	8mm Durchmesser, 14mm Länge
O-Ring	9,5×1,6	9,5mm Durchmesser, 1,6mm Stärke
Wellendichtring	14×24×5	14mm Innendurchmesser, 24mm Außendurchmesser, 5mm Stärke
Schlauch	5×130	5mm Innendurchmesser, 130mm Länge

5. Austauschbarkeit von Teilen

Unter der Benennung in der Spalte "Beschreibung" angegebene Teile-Nummern weisen darauf hin, daß die frühere Teile-Nummer durch die angegebene Nummer abgelöst wurde. HONDA führt solche Änderungen ohne Bekanntgabe durch.

6. Baugruppen

In den auseinandergezogenen Darstellungen mit gestrichelten Linien gekennzeichnete Teile sind als vollständige Baugruppen erhältlich (aber auch die Einzelteile können bezogen werden).

7. Erforderliche Menge

Die in der Spalte "Menge" angegebenen Stückzahl bezieht sich auf die in diesem Block verwendete Menge dieses Teiles.

Teile, deren Menge in Klammer () angegeben ist, können wahlweise bezogen werden, sofern dies nötig ist.

Ist die erforderliche Anzahl von Teilen mit "N" angegeben, dann bedeutet dies "nach Bedarf".

8. Serien-Nummern bei geänderten Teilen

Wenn ein Teil geändert wurde, wird die Serien-Nummer des ersten mit dieser Änderung versehenen Fahrzeuges (oder Rahmen, Vergaser) in der Spalte "Serien-Nr." angegeben.

9. Modelle, Gebiets-Code und Anwendungsserien-Nummer

Modelle, Gebiets-Code und Anwendungsserien-Nummer in diesem Teile-Katalog sind wie folgt angegeben.

Teile mit Gebiets-Code sind ausschließlich für das angegebene Bestimmungsland vorgesehen.

Wenn kein Gebiets-Code angegeben ist, dienen die Teile der allgemeine Verwendung.

Modell	Gebiets-Code	Typ	Anwendungs-Rahmen-Serien-Nr.	Anwendungs-Vergaser-Identifikation-Nr.
CB50J	DK	Normalausführung (KPH)	CB50J-1021022~	PC07A <u>A</u> ~
	B	Belgien	CB50J-1021032~	PC13A <u>A</u> ~
	G	Deutsch	CB50J-1021517~	PC13A <u>A</u> ~
	DM	Normalausführung (MPH)	CB50J-1030052~	PC07A <u>A</u> ~
	E	Britisch	CB50J-1037342~	PC13B <u>A</u> ~
	AR	Australien	Dieser Typ wird noch nicht hergestellt.	
CB50F	B	Belgien	CB50F-1000006~	PC07A <u>A</u> ~

*Von den Vergaser-Identifikations-Nummern werden nur die im nachfolgenden Beispiel unterstrichenen Teile verwendet.

PC07A A KC ア