
E 7

F-17

Change pedal • Brake pedal • Kick starter arm

Pédale de changement • Pédale de frein • Bras de kick de démarrage



B183 12

Item d'entretien	T.D.R.
PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	J.1
.ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE PIECES RELATIVES Y COMPRISES	
.ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP AR.	
.RESSORT DE PEDALE DE FREIN	
TIGE DE FREIN AR.	0.3
.PEDALE FREIN	

N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis MB80SA	N° de série	Code de zone
1	24701-166-000	PEDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE	1		
2	28293-333-000	AGRAFE DE BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	1		
3	28300-166-000	ENS. BRAS DE KICK DE DEMARRAGE	1		
4	28333-124-000	RESSORT DE BUTEE DE KICK DEMARRAGE	1		
5	35350-166-003	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP AR. (TOYO)	1		
	35350-166-005	ENS. INTERRUPTEUR DE FEU STOP AR. (DAIICHI)	1		
6	35357-166-000	RESSORT D'INTERRUPTEUR STOP	1		
7	43451-166-000	TIGE DE FREIN AR.	1		
8	46500-166-000	PEDALE FREIN	1		
9	46514-051-000	RESSORT DE PEDALE DE FREIN	1		
10	90505-116-670	RONDELLE, 13X20	1		
11	90512-303-000	RONDELLE, 17,5MM	1		
12	94050-06000	ECROU DE BRIDE, 6MM	1		
13	94101-05000	RONDELLE PLATE, 5MM	1		
14	94201-16150	GOUPILLE FENDUE, 1.6X15	1		
15	94201-30250	GOUPILLE FENDUE, 3.0X25	1		
16	95011-40000	CAOUTCHOUC DE PEDALE CHANGEMENT	1		
17	95014-73100	RESSORT A DE TIGE DE FREIN	1		
18	95015-32001	RACCORD B DE BRAS DE FREIN	1		
19	95015-42000	ECROU B DE REGLAGE DE TIGE DE FREIN	1		
20	95700-06028-00	BOULON DE BRIDE, 6X28	1		