


C 6

E-4

Clutch

Embrayage

Kupplung



FWD

B166-3A

Item d'entretien	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis MFX80 RFF RSF		N° de série	Code de zone
VOLANT COMP. EMBRAYAGE	0.8	1	VOLANT COMP. EMBRAYAGE	1	1		
CENTRAGE D'EMBAYAGE		2	CENTRAGE D'EMBAYAGE	1	1		
DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE		3	DISQUE DE FRICTION D'EMBAYAGE	4	4		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		4	PLAQUE D'EMBAYAGE	3	3		
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T.)		5	DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE	1	1		
MEME QUAND ON EFFECTUE							
L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE)		6	PLATEAU DE COMMANDE D'EMBAYAGE	1	1		
DISQUE DE PRESSION D'EMBAYAGE		7	RESSORT D'EMBAYAGE	4	4		
RESSORT D'EMBAYAGE	0.7	8	TIGE DE COMMANDE D'EMBAYAGE	1	1		
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T.)		9	PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE (17T)	1	1		
MEME QUAND ON EFFECTUE		10	ECROU BLOCAGE, 12MM	1	1		
L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE)							
PIGNON DE COMMANDE PRIMAIRE		11	RONDELLE PLATE, 12MM	1	1		
TIGE DE COMMANDE D'EMBAYAGE	0.6	12	RONDELLE B CANNELEE, 17MM	1	1		
		13	CIRCLIP EXTERIEUR, 17MM	1	1		
		14	BOULON HEX., 6X25	4	4		
		15	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 60x90	1	1		