




# F - 31

Bobine d'allumage



MRS 1 1100

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis		N° de série	Code de zone
					K	L		
BOBINE COMP. ALLUMAGE..... (AJOUTER 0,3 POUR CHAQUE.)	0.5	1	17406-PD2-661	CIRCLIP DE FAISCEAU DE FILS DE STARTER AUTOMATIQUE	1	1		
FIL 2 D'HAUTE TENSION		2	30710-MM8-003	BOBINE COMP. ALLUMAGE.....	2	2		
FIL 1 D'HAUTE TENSION.....	0.3	3	30520-ML7-000	ENTRETOISE DE BOBINE D'ALLUMAGE	4	4		
ENS. CHAPEAU 4 D'HAUTE TENSION		4	30700-MK4-610	ENS. CHAPEAU D'ANTI-PARASITE..	2	2		
CHAPEAU ENS. 3 D'HAUTE..... TENSION	0.4	5	30751-MR5-000	FIL D'HAUTE TENSION 1.....	1	1		
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 0,8)		6	30752-MR5-000	FIL D'HAUTE TENSION 2.....	1	1		
		7	30753-MR5-000	CHAPEAU ENS. D'HAUTE TENSION 3	1	1		
		8	30754-MR5-000	ENS. CHAPEAU D'HAUTE TENSION 4	1	1		
		9	50328-MR5-000	PROTECTEUR DE TIRANT DE BOBINE D'ALLUMAGE	1	1		
		10	90655-MB1-920	AGRAFE DE CABLE.....	1	1		
		11	92201-06020-4J	BOULON HEX., 6X20.....	4	4		