



POINTS DE GRAISSAGE

- (1) GRAISSE
CUVETTE DE ROULEMENT,
BILLE D'ACIER, CAGE DE
ROULEMENT
- (2) HUILE
FOURCHE AVANT
- (3) GRAISSE
ROULEMENT DE ROUE
- (4) GRAISSE
CAME DE FREINAGE
- (5) GRAISSE
PIGNON D'INDICATEUR DE
VITESSE
- (6) HUILE
MOTEUR
- (7) GRAISSE
PIVOT D'AXE DE PEDALE DE
FREIN
- (8) GRAISSE
PIVOT D'AXE DE BEQUILLE
- (9) GRAISSE
DOUILLE DE PIVOT DE
FOURCHE ARRIERE
- (10) HUILER LA CHAINE
D'ENTRAINEMENT
- (11) GRAISSE
CAME DE FREINAGE
- (12) GRAISSE
ROULEMENT DE ROUE
- (13) GRAISSE
POIGNEE D'ACCELERATION