




BOBINE D'ALLUMAGE

• **DEPOSE DE BOBINE D'ALLUMAGE**

Déposer la selle.
Déposer le réservoir à essence.
Débrancher le fil.
Déposer la bobine.

(1) BOBINE D'ALLUMAGE



• **INSPECTION DE BOBINE D'ALLUMAGE**

Essai d'allumage en 3 points. La bobine est en bon état si la distance de l'étincelle entre les électrodes est au moins de 6 mm.

(1) DISTANCE D'ETINCELLE D'AU MOINS 6 mm

