AMORTISSEURS AVANT ET ARRIERE ENDOMMAGES

Cause Possible:

CONDUITE SOUPLE →
(1) Affaissement des ressorts
(2) Charge excessive
(3) Insuffisance d'huile dans la fourche avant
(4) Défaut d'amortisseur arrière

CONDUITE DURE →
(1) Niveau d'huile de fourche avant trop élevé
(2) Fourche avant en mauvais état
(3) Amortisseur arrière en mauvais état

BRUIT DANS LES AMORTISSEURS →
(1) Silent-bloc endommagé
(2) Absence d'huile dans l'amortisseur
(3) Amortisseur arrière en mauvais état

FREIN EN MAUVAIS ETAT

Cause Possible:

REGLAGE INEFFICACE →
(1) Usure de garniture, mâchoires ou came de commande

BRUIT →
(1) Usure de garniture de frein
(2) Saletés sur les garnitures
(3) Surface de contact de tambour rugueuse
(4) Usure de douille de plateau de frein

FREIN INEFFICACE →
(1) Câble de frein avant endommagé
(2) Mâchoires en partie en contact
(3) Boue ou eau dans les freins
(4) Présence d'huile ou de graisse sur les garnitures

CHAINE DE TRANSMISSION ALLONGEE

Cause Possible:

(1) Mauvais réglages
(2) Graissage nécessaire
(3) Usure de pignon