TOOLS

Remover weight	07741-0010201
Attachment, 37 × 40 mm	07746-0010200
Attachment, 42 × 47 mm	07746-0010300
Attachment, 52 × 55 mm	07746-0010400
Attachment, 62 × 68 mm	07746-0010500
Pilot, 20 mm	07746-0040500
Pilot, 25 mm	07746-0040600
Pilot, 40 mm	07746-0040900
Pilot, 16 mm	07746-0041300
Driver	07749-0010000
Assembly collar	07931-KF00100
Thread adapter	07931-KF00200
Shaft puller	07931-ME40000
Bearing remover assembly	07936-KC10500
Bearing remover collets	07936-MK50100
Bearing driver attachment	07GAD-SD40101

TROUBLESHOOTING

EXCESSIVE NOISE
- Worn connecting bearings
- Bent connecting rod
- Worn crankshaft bearings
- Improper balancer installation

ENGINE VIBRATION
- Improper balancer timing
- Excessive crankshaft runout